

デマンド監視装置 3672LC 動作確認手順書



```
Wireless Utility が起動していますか。

ひ

Wireless Utility を起動してください。
```

Wireless Utilityの画面の上側に「記録動作中」と青文字で表示されていますか。



カウントダウンが0分0秒となったときに、「データ収集」のウィンドウが表示されるか。 (タイミングによっては収集にいかない場合あり、2~3回確認する)

672 パルス	ロガー (S/N: 050	1825621)の CH1 記録データ収集中
過時間	00:00:02	(残り時間目安 00:00:06)
		キャンセル
		キャンセル
		(キャンセル)

4ページの【お問い合わせ先】までご連絡をお願いします。

2



記録データが収集できていますか。

Wireless Utility Viewerを開き、現在時刻(約1分前)までのデータが存在するか確認してください。



デマンド監視ソフトが起動していますか。

Ŷ

デマンド監視ソフトを起動してください。

デマンド監視ソフトの画面の下側に「デマンド監視中」と表示されていますか。

	3006 デマンド生(ロンド(アモロ)(4) ファイム(4) デマンド生(4)の 長市(1) シール(7) シインドシ(19) へんプ(4) デモ(5) ラン(4) 目前 単原) 単一回(10)	
	************************************	デマンド禁領= データ作成
		▲ 「「「「「」」」を見ていた。
	$\hat{\nabla}$	
Ĩ	デマンド監視開始・停止]→デマンド監視 1.「データ取得設定」の記録ファイル名が (Wireless Utilityの記録ファイル名と 2.「データ取得設定」の通信モジュールIC (Wireless UtilityのMAPエディタ	開始・停止ウインドウの[データ取得設定]をクリック。 間違っていませんか。 同じにします) ↓、計測モジュールIDが間違っていませんか。 ጶと同じIDに設定してください)
	データ取得設定	(\$\u00e9 Winkes Ubity\u00e7 (\$) \$\u00e9 \u00e9
	記録ファイル (*hrp)を開く C※Program Files¥HIOKI¥Demand Checker Demo¥Demoh	
	モジュール10道択 通信モジュールID 01 ▼ 計測モジュールID 01 ▼ 2.	
	CT比設定 [4	305 313 313 313 313 313 313 313 313 313 31
	OK キャンセル	< FONIBI, NOULEET 307 7(1,748-
L.	ノニュンド町相いコレのニーク両視恐中両五へ	
[デマンド監視を開始してください。 デマンド監視開始・停止]→デマンド監視	開始・停止ウインドウの[開始]をクリック。
ノコンの	時計が正しく設定されていますか。	
	Ŷ	
l	パソコンの時計を正しく設定してください	۱ _o
V	Û	
とで確認 てを確認	と設定は終了です。 しても正常に動作しない場合は、最寄りの	営業所または、本社販売企画課までご連絡下さい。
置電機	株式会社	
北(営)	TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934	名古屋 (営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-80
野(営) ~(学)	TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569	大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-30
(呂) 兄(〇〇)	TEL 0/3-5835-2851 FAX 03-5835-2852	山島オフィム IEL U82-879-2251 FAX U82-879-225 毎 岡(堂) TEL 002-482-3271 EAX 002-482-32
(石) 不(TEL 045-470-2400 EAX 045-470-2420	1曲 1四 (古) ILL U32-402-3211 FAA U32-402-32

本 社 販売企画課 TEL 0268-28-0560 FAX0268-28-0569